软件的安装卸载 (ubantu环境)

2020年2月21日 9:18

方式	命令
在线	方法一:使用apt-get •安装: sudo apt-get install 软件名 •更新: sudo apt-get update 软件列表 •卸载: sudo apt-get remove 软件名 •清理所有安装包: sudo apt-get clean (实际清理的是/var/cache/apt/archives目录下的.deb文件)方法二:使用aptitude •安装: sudo aptitude install 软件名 •重新安装: sudo aptitude reinstall 软件名 •更新: sudo aptitude update •移除: sudo aptitude remove软件名 •显示状态: sudo aptitude show 软件名
deb包	•安装: sudo dpkg -i 软件名.deb
	•卸载: sudo dpkg -r 软件名
源码	http://www.linuxdown.net/command/2017/1223/16861.ht ml